

## 6 jednoduchých kroků,

### které poskytnou lepší výsledek a zvýší životnost vašeho TWISTER padu



#### Vstupní prostor

Hrubé nečistoty zůstávají ve vstupním prostoru s dobrou čistící zónou. Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků s TWISTER systémem, dbejte, aby ze vstupních rohoží byl odstraněn písek, štěrky a špína.




#### Suché vytírání

K odstranění písku a štěrku z podlahy použijte suché vytírání. Suché stírání snižuje opotřebení na vaše TWISTER padu i podlahy.



#### Dávkování

Použití Floor Conditioner bylo schválena jako "Dobrá volba pro životní prostředí". Podlahová plocha bude mít lepší ochranu a bude zvýšena protismykovost. Dávkování je 1/400, tj. 0,25 l/100 l vody, resp. 0,5 l/200 l



#### Uchycení

Pokud je to možné, připojujte TWISTER pady na suchý zip bez středového zámku. Pady se připevňují textem "This side up" na suchý zip držáku, tj. nahoru.



#### Mytí

Nyní můžete čistit, leštit a obnovovat lesk na Vaší podlaze. Výsledkem bude čistá, perlivá a na pohled příjemná podlaha.



#### Finále

Chcete-li i nadále získat dobré výsledky, je důležité po práci důkladně čistit vaše pady opláchnutím vodou. To odstraňuje nečistoty, které se mohou přenášet na podlahu Vaším TWISTER padem.